


Prevenirea incendiilor în apartamente trebuie să fie o preocupare continuă a tuturor cetățenilor care locuiesc în asemenea imobile. Multe dintre sfaturi sunt simplu de urmat și nu vă va lua decât puțin din timpul dumneavoastră să le puneți în aplicare.

Prevenirea incendiilor generate de aparatura electrocasnică




NU amplasați radiatoarele lângă perdele sau mobilier și **NU** le utilizați pentru uscarea rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte ușor.



Poziționați întotdeauna aparatele de încălzire cu spatele la perete și cu suprafața de radieră a căldurii către cameră. Dacă este posibil, fixați-le de perete pentru a nu se răsturna.



Atenție la distanța la care amplasați radiatorul față de pat. Opiți aparatele de încălzit dacă nu sunteți în cameră sau dacă vă culcați.



NU alimentați mai mulți consumatori electrice (radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere, aeroterme) din același prelungitor (sau din aceeași priză) în același timp. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric.



NU lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiți apartamentul pentru o perioadă mai lungă (concedii de odihnă, vacanțe), scoateți din priză ștecherile tuturor aparatelor electrice.



NU amplasați conductorii electrice aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrice poate provoca aprinderea izolației și implicat a produselor aflate deasupra.



NU utilizați aparate electrice care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun și provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrice.



NU amplasați perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte ușor.



NU vărsați lichide pe pătura electrică, iar dacă totuși s-a udat, **nu** o folosiți.

NU încercați să o uscați punând-o în funcțiune.



NU lăsați pătura electrică să funcționeze toată noaptea, decât dacă este prevăzută cu termostat.

Dacă pătura electrică prezintă semne de deteriorare (conductori electrici cu izolație străpunsă, defecte din fabricație, rupturi, petice), atunci aceasta **nu se va utiliza**.



După deconectarea de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, stingeți prăjitoarele de pâine care sunt în flăcări punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.



Nu așezați ghivecele sau vasele cu flori pe frigider! Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariția unui incendiu.



Utilizarea vaselor și tacâmurilor metalice în cuptoarele cu microunde trebuie evitată deoarece, în cazul în care cantitatea de mâncare nu este suficientă pentru a absorbi energia microundelor, cuptorul poate fi avariat ca urmare a producerii unui arc electric între acestea și pereții interiori sau ușă.



Dacă trebuie să întrerupeți folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp țineți cont de următoarele:

- ✗ scoateți din priză aparatul;
- ✗ nu-l lăsați în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;
- ✗ așezați-l în poziție verticală sau pe un suport special amenajat.

Prevenirea incendiilor generate de aparatele și sisteme de încălzit

În ultimii ani, a crescut foarte mult ponderea sistemelor de încălzire a apartamentelor, ce funcționează cu combustibil gaz metan. Din acest motiv prezentăm câteva reguli de bază care trebuie respectate la utilizarea centralelor termice cu gaz metan:

- ➡ **Utilizați doar centrale termice certificate conform legii;**
- ➡ **Montajul centralei trebuie efectuat numai de către firme autorizate;**
- ➡ **Solicitați verificarea tehnică periodică; această operațiune se efectuează numai de către firme autorizate;**
- ➡ **Nu scoateți din funcțiune detectorul de gaz (dacă acesta este montat);**
- ➡ **Nu obturați golurile de admisie și evacuare a aerului existente în încăperea în care este amplasată centrala;**
- ➡ **Dacă apare o defecțiune la centrala termică, urmați întocmai pașii indicați în manualul de utilizare. **Nu** încercați să o reparați dumneavoastră, pentru acest lucru există personal autorizat.**

Apelul de urgență 901

Apelarea la **numărul de urgență 901** este gratuită și poate fi făcută din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. Cu cât dați mai multe informații corecte, cu atât intervenția pompierilor va fi mai rapidă, eficientă și mai sigură.

Dacă sunați la 901 trebuie să anunțați:

- **Ce urgență aveți (ex. incendiu, ce arde...);**
- **Unde este urgența (adresa exactă);**
- **Unde vă aflați;**
- **De la ce număr de telefon sunați;**
- **Cum vă numiți.**

După furnizarea acestor date, trebuie să rămâneți la telefon pentru a fi puși în legătură cu pompierii și pentru a primi eventuale recomandări.

Dacă legătura cu numărul 901 se întrerupe, trebuie să sunați din nou. Rămâneți calmi și răspundeți la toate întrebările; nu închideți până când nu vi se spune.

Sunați la 901 doar dacă aveți o urgență!

Apelurile false sunt pedepsite prin lege!

Probabilitatea de deces în timpul unui incendiu izbucnit în timpul nopții este **de trei ori mai mare** decât în timpul zilei, de aceea trebuie să vă luați o serie de măsuri de prevenire.



Opriți și scoateți din priză toate aparatele electrocasnice pe care nu le mai folosiți (lăsați în priză doar aparatele care sunt destinate pentru a fi tot timpul în priză – de exemplu frigider, radiouri cu ceas, DVD playere, video recordere și alte aparate care au menționat acest lucru în cartea tehnică).



*Verificați dacă este oprit aragazul și **nu-l utilizați pentru a vă încălzi apartamentul pe timpul nopții**. Funcționarea nesupravegheată a acestuia precum și a altor dispozitive de încălzire cu gaze pe întreg parcursul nopții, poate duce la consumarea oxigenului din apartament, existând riscul decesului prin asfixiere. Totodată, lipsa oxigenului duce la stingerea flăcării, la inundarea apartamentului cu gaz și, implicit la explozie, dacă se aprinde un bec sau o țigară, dacă se produce o scânteie electrică la sonerie, la un întrerupător, la frigider etc.*



*Verificați dacă lumânările sunt stinse. **Nu** le lăsați aprinse atunci când vă duceți la culcare.*



*Asigurați-vă că ați stins țigările, trabucurile sau pipele și **nu fumați în pat niciodată**. Există riscul să adormiți și să dați foc la propriile așternuturi.*



Opriți-vă pătura electrică (excepție făcând atunci când aceasta este prevăzută cu termostat și este destinată utilizării pe întreaga durată a nopții).



Verificați dacă este liberă calea de evacuare și asigurați-vă că aveți puse la locul lor cheile de la ușa de la intrare.

La părăsirea apartamentului, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, urmăriți, în primul rând, să nu uitați vasele de gătit pe aragazul pornit, consumatorii electrici conectați la sursa de alimentare cu energie electrică.