

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖА

1. Для правильной работы необходимо иметь прямые участки трубопровода (успокоительные участки) $3 \times DN$ перед счетчиком воды.
2. Присоединительный трубопровод должен иметь такой диаметр, какой имеет счетчик воды, который желаем разместить. В случае необходимости можно сделать редуцирование трубопровода, однако вне успокоительных участков.
3. Любую регулировку расхода устанавливать за счетчик воды
4. Счетчик воды возможно встроить в горизонтальный, вертикальный и косой трубопроводах (никогда циферблатом вниз).
5. Счетчик воды не должен подвергаться сотрясениям вызванных трубопроводом и арматурами.
6. Прокладку предохраняющую входной канал необходимо удалить отстранением внутренней части перед самым монтажом счетчика воды в трубопровод.
7. Счетчик воды устанавливается после завершения строительных и монтажных работ, после очистки и промывки трубопровода и после проведения испытаний давлением.
8. Счетчик воды необходимо встроить в направлении согласно направлению тока измеряемой жидкости, которое обозначено на корпусе счетчика воды стрелкой.
9. После установки счетчика воды пуск воды в трубопровод производится постепенно, чтобы выходящий воздух слишком не увеличил скорость хода счетчика воды.
10. Счетчик воды всегда должен быть наполнен водой, чтобы исключить возможность накопления воздуха в счетчике воды.
11. Счетчик воды может быть применен для постоянного расхода Q_n .
12. Максимальная температура воды 50°C для счетчиков воды для холодной воды и 150°C для счетчиков воды для горячей воды.
13. Максимальное рабочее давление 1,6 МПа, 2,5 МПа или 4 МПа (зависит от типа счетчика воды) .
14. Для упрощении работ при демонтаже и повторном монтаже, рекомендуем, перед и после успокоительного участка установить запорный вентиль соответствующим диаметром.
15. Счетчик воды во время эксплуатации не требует никакого текущего ремонта и смазки.